

Zestaw Garaż bez bajzlu – wieszaki na kosę, drabinę, łopaty i krzesła

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU SET-GARAZ-4 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Zestaw Garaż bez bajzlu – wieszaki na kosę, drabinę, łopaty i krzesła
SKU	SET-GARAZ-4
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W zestawie	8 uchwytów ściennych: 1 na kosę spalinową lub podkaszarkę, 2 na drabinę, 4 na łopaty i narzędzia ogrodowe, 1 na złożone krzesło
Wymiary uchwytu na kosę	ok. 22 × 22 × 22 cm
Wymiary uchwytu na drabinę i krzesło	ok. 70 × 109 × 60 mm (szerokość u góry × wysokość × wysięg od ściany), szczelina ok. 45 mm
Wymiary uchwytu na łopaty	ok. 61 × 58 × 42 mm, wycięcia w ramionach Ø ok. 40 mm
Otwory montażowe	uchwyty na drabinę i krzesło: 2 × Ø 5,5 mm; uchwyt na łopaty: 2 × Ø 5,0 mm
Maksymalne obciążenie robocze	6 kg (uchwyt na kosę), 4 kg na każdy z pozostałych uchwytów
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Zestaw Garaż bez bajzlu – wieszaki na kosę, drabinę, łopaty i krzesła (SKU SET-GARAZ-4)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Zestaw 8 ściennych uchwytów do przechowywania w garażu, warsztacie, szopie lub pomieszczeniu gospodarczym: 1 uchwyt na kosę spalinową lub podkaszarkę, 2 uchwyty na drabinę (drabinę należy opierać na co najmniej dwóch uchwytach rozstawionych na jej szerokość), 4 uchwyty na łopaty i inne narzędzia ogrodowe z trzonkiem (grabie, szczotka, miotła) oraz 1 uchwyt na złożone krzesło (także na tarasie zadaszonym). Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Nie wystawiaj produktu na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Potrzebujesz też wkrętów do wszystkich otworów montażowych (uchwyty na drabinę, krzesło i łopaty mają po 2 otwory) oraz kołków dobranych do rodzaju ściany i do masy sprzętu. Wkrętów i kołków nie ma w zestawie.

1. **Wybierz miejsca.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytów nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub sprzętu mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Kosa i drabina to najcięższe przedmioty, więc dla nich wybierz najpewniejsze podłoże.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż każdy uchwyt płytą do ściany, wypoziomuj go i zaznacz otwory montażowe. Dwa uchwyty na drabinę zaznacz na tej samej wysokości, w odstępnie dopasowanym do szerokości drabiny.
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy zawieszanego sprzętu. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyty.** Uchwyty na drabinę i krzesło mają otwory Ø 5,5 mm pogłębione od strony szczeliny (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 5 mm, a jego łeb stożkowy nie może być szerszy niż ok. 8 mm. Uchwyty na łopaty mają otwory Ø 5,0 mm, więc wkręt musi mieć średnicę do 4,5 mm i łeb szerszy niż otwór. W każdym uchwycie użyj wszystkich otworów.

6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyty dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.

7. **Zawieś sprzęt.**

- Kosa lub podkaszarka: przed zawieszeniem opróżnij zbiornik paliwa lub upewnij się, że korek wlewu jest szczelny, i odczekaj do całkowitego wystygnięcia silnika i tłumika – gorący tłumik topi tworzywo uchwyty. Wyjmij akumulator lub odłącz fajkę świecy zapłonowej, aby wykluczyć przypadkowe uruchomienie. Głowica tnąca i nóż mają ostre krawędzie – załóż osłonę i chwytaj urządzenie w rękawicach.
- Drabina: zawieszaj ją zawsze na co najmniej dwóch uchwytach, symetrycznie, tak aby ciężar rozkładał się równomiernie. Nie zawieszaj drabiny na jednym uchwycie. Zdejmuj i zawieszaj ją powoli, bez szarpania i podrzucania.
- Łopaty i narzędzia ogrodowe: sprawdź, czy średnica trzonka mieści się w uchwycie – narzędzie musi wchodzić z lekkim oporem i nie może wypadać samoczynnie. Ostrza łopat, szpadli i wideł są ostre, więc zawieszaj narzędzia tak, aby krawędzie tnące nie znajdowały się na wysokości twarzy.
- Krzesło: zawieszaj wyłącznie krzesła złożone, po jednym na uchwyt, wsuwając ramę do oporu.

8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytów sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące), a uchwyty wiszące na zewnątrz lub w nieogrzewanym pomieszczeniu dodatkowo przed każdym sezonem.

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 6 kg dla uchwyty na kosę i 4 kg dla każdego z pozostałych uchwytów. Te wartości są deklarowane z zapasem bezpieczeństwa i obowiązują wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj ich. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwyty do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Kosę lub podkaszarkę zawieszaj po opróżnieniu zbiornika paliwa (lub przy szczelnym korku wlewu) i po całkowitym wystygnięciu silnika i tłumika; gorący tłumik topi tworzywo uchwyty. Przed zawieszeniem wyjmij akumulator lub odłącz fajkę świecy zapłonowej. Głowica tnąca i nóż mają ostre krawędzie — załóż osłonę i chwytaj urządzenie w rękawicach.
- Drabinę zawieszaj zawsze na co najmniej dwóch uchwytach, symetrycznie, tak aby ciężar rozkładał się równomiernie; nie zawieszaj jej na jednym uchwycie. Nie przechowuj na uchwytach drabin o masie przekraczającej sumaryczne dopuszczalne obciążenie zastosowanych uchwytów, a w szczególności drabin przemysłowych, podestów i elementów rusztowań. Zdejmowanie i zawieszanie drabiny wykonuj powoli, bez szarpania i podrzucania.
- Sprawdź, czy średnica trzonka narzędzia ogrodowego mieści się w uchwycie — narzędzie musi wchodzić z lekkim oporem i nie może wypadać samoczynnie. Ostrza łopat, szpadli i wideł są ostre; zawieszaj narzędzia tak, aby krawędzie tnące nie znajdowały się na wysokości twarzy.
- Krzesła zawieszaj wyłącznie złożone, po jednym na uchwyt, wsuwając ramę do oporu. Nie zawieszaj krzeseł tapicerowanych o dużej masie ani foteli ogrodowych przekraczających dopuszczalne obciążenie.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku. Uchwyty wiszące na zewnątrz lub w nieogrzewanym pomieszczeniu sprawdzaj dodatkowo przed każdym sezonem.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia. Urządzenia spalinowe i ich elementy tnące stanowią poważne zagrożenie dla dzieci.
- Przechowuj i użytkuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na temperaturę przekraczającą 60 °C, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.