

Wieszak hak na łyżkę do butów uchwyt ścienny czarny

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU SHOEHORN-HOOK-1 · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Wieszak hak na łyżkę do butów uchwyt ścienny czarny
SKU	SHOEHORN-HOOK-1
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × hak na łyżkę do butów, 1 × wkręt, 1 × kołek rozporowy
Wymiary	ok. 39 × 39 × 45 mm (Ø ok. 39 mm, wysięg od ściany ok. 45 mm)
Szyjka haka	Ø ok. 31 mm
Otwór montażowy	1 × Ø 5,2 mm w podstawie, dostępny przez kanał Ø 10 mm w czole haka
Masa haka	ok. 17 g
Maksymalne obciążenie robocze	1 kg
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Wieszak hak na łyżkę do butów uchwyt ścienny czarny (SKU SHOEHORN-HOOK-1)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Ścienny hak na łyżkę do butów w przedpokoju, garderobie lub przy szafie: okrągły hak w kształcie szpuli, przykręcany do ściany jednym wkrętem, na którego szyjce zawieszana jest łyżka do butów. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie, czy koniec Twojej łyżki do butów pasuje do szyjki haka (Ø ok. 31 mm).
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka i ołówek. W paczce jest 1 wkręt i 1 kołek rozporowy. Kołki do ściany dobierz do jej rodzaju i do masy przechowywanego przedmiotu, więc dołączonego kołka użyj tylko wtedy, gdy pasuje do Twojej ściany. Łyżki do butów i narzędzi nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj haka nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek haka lub przechowywanego przedmiotu mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Hak wystaje ok. 45 mm od ściany.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwór.** Przyłóż hak tyłem do ściany i zaznacz miejsce otworu montażowego ołówkiem przez kanał w czole haka.
4. **Nawierć i osadź kołek** dobrany do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy przechowywanego przedmiotu. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly.
5. **Przykręć hak.** Otwór montażowy ma Ø 5,2 mm (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 5 mm i łeb szerszy niż otwór. Wkręcaj go przez kanał w czole haka, który ma Ø 10 mm, więc łeb wkrętu i końcówka wkrętaka muszą się w nim zmieścić.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj hak dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Zawieś łyżkę do butów.** Zawieś łyżkę na szyjce haka, jak na zdjęciach. Masa łyżki nie może przekraczać 1 kg.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętu i stan haka sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 1 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźny wkręt lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy (w tym dołączony wkręt i kołek) oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.