

Uchwyt Ścienny na Deskę do Krojenia

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU DK-UCH-DESKA-SC-BK · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uchwyt Ścienny na Deskę do Krojenia
SKU	DK-UCH-DESKA-SC-BK
Kod EAN/GTIN	5908015716389
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	uchwyt ścienny na deskę do krojenia (elementy widoczne na zdjęciach w ofercie)
Wymiary jednego elementu	ok. 77 × 30 × 18 mm (18 mm to wysięg od ściany)
Grubość deski	do 13 mm (szczelina 13 mm)
Otwory montażowe	2 × Ø 5,0 mm w każdym elemencie, pogłębione stożkowo
Maksymalne obciążenie robocze	1,5 kg
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt Ścienny na Deskę do Krojenia (SKU DK-UCH-DESKA-SC-BK)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Ścienny uchwyt do przechowywania deski do krojenia w kuchni: elementy z kieszenią (szczelina 13 mm) na brzeg deski o grubości do 13 mm, przykręcane do ściany na wkręty. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem. Przed zakupem zmierz grubość deski w najgrubszym miejscu: szczelina ma 13 mm.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do kompletu potrzebujesz 4 wkrętów (po 2 na każdy z 2 elementów), a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju i do masy deski. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwyty bezpośrednio nad płytą grzewczą, piekarnikiem ani zlewem. Nie montuj go też nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, łóżkiem, siedziskiem, akwariem, bezpośrednio nad miejscem, w którym kroisz lub stoisz przy pracy, ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwyty lub deski mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Powieś go z boku miejsca pracy.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż deskę do ściany tam, gdzie ma wisieć, a elementy uchwyty do jej bocznych krawędzi przy dolnej krawędzi deski, tak by brzegi weszły w szczeliny. Wypoziomuj deskę i zaznacz miejsca otworów (po 2 w każdym elemencie). Zdejmij deskę.
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy deski. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwory montażowe mają Ø 5,0 mm i są pogłębione stożkowo (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę trzonu do 4,5 mm, a jego łeb stożkowy nie może być szerszy niż ok. 8 mm. Użyj wszystkich otworów.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Wsuń deskę.** Wsuń do szczelin czystą i suchą deskę (grubość do 13 mm, masa do 1,5 kg) i sprawdź, czy trzyma się stabilnie.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwyty sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 1,5 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwyty do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Deskę odkładaj czystą i suchą. Uchwyt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością – nie odkładaj na nim produktów spożywczych.

- Nie montuj uchwytu bezpośrednio nad płytą grzewczą, piekarnikiem ani zlewem.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.