

Uchwyt ścienny na raketę tenisową – wieszak na raketę do tenisa

Karta bezpieczeństwa i instrukcja montażu · SKU SPO-UCH-TENIS-BK · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uchwyt ścienny na raketę tenisową – wieszak na raketę do tenisa
SKU	SPO-UCH-TENIS-BK
Kod EAN/GTIN	5908015716587
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × uchwyt ścienny na raketę tenisową
Wymiary	ok. 141 × 59 × 39 mm (39 mm to wysięg od ściany)
Otworki montażowe	2 × Ø 4,2 mm, pogłębione od strony skrzydeł, rozstaw ok. 60 mm
Masa uchwytu	ok. 38 g
Maksymalne obciążenie robocze	3 kg
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i montaż

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt ścienny na raketę tenisową – wieszak na raketę do tenisa (SKU SPO-UCH-TENIS-BK)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Ścienny uchwyt do przechowywania jednej rakiety tenisowej w domu lub garażu: płyta mocująca przykręcana do ściany na 2 wkręty i dwa skośne skrzydła, między którymi zawieszana jest rakietą główką do góry. Produkt jest wyłącznie biernym elementem mechanicznym. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy zweryfikowanie kompatybilności z własnym sprzętem lub narzędziem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i nasłonecznienie:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do montażu na nasłonecznionej elewacji, za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Montaż krok po kroku

Potrzebujesz: wiertarki, wkrętarki lub wkrętaka, poziomicy i ołówka. Do uchwytu potrzebujesz 2 wkrętów, a do ściany także kołków dobranych do jej rodzaju i do masy rakiety. Wkrętów i kołków nie ma w paczce.

1. **Wybierz miejsce.** Montuj wyłącznie do litego, nośnego podłoża. Nie montuj uchwytu nad miejscami postoju pojazdów, nad przejściami, stanowiskami pracy, łóżkiem, siedziskiem, akwariem ani nad żadnym innym miejscem, w którym upadek uchwytu lub rakiety mógłby spowodować obrażenia ciała lub szkodę w mieniu. Rakietę wisi główką do góry, więc zostaw nad uchwytem miejsce na całą raketę.
2. **Sprawdź ścianę.** Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej w ścianie.
3. **Zaznacz otwory.** Przyłóż uchwyt płytą do ściany, otworami u góry, a skrzydłami zbliżonymi ku dołowi (jak na zdjęciu 2), ustaw go równo, sprawdzając poziom, i zaznacz miejsca 2 otworów montażowych (rozstaw ok. 60 mm).
4. **Nawierć i osadź kołki** dobrane do rodzaju ściany (beton, cegła, pustak, gazobeton, drewno, płyta g-k) oraz do masy rakiety. W płycie gipsowo-kartonowej stosuj kołki do płyt, np. typu molly albo Driva.
5. **Przykręć uchwyt.** Otwory montażowe mają $\varnothing 4,2$ mm i są pogłębione od strony skrzydeł (pomiar z modelu), więc wkręt musi mieć średnicę do 4 mm, a jego łeb stożkowy nie może być szerszy niż ok. 8 mm. Użyj obu otworów.
6. **Sprawdź mocowanie.** Obciążaj uchwyt dopiero wtedy, gdy masz pewność, że mocowanie jest stabilne.
7. **Zawieś raketę.** Wsuń raketę główką do góry, gardłem między skrzydła, tak jak na zdjęciu 3. Rób to spokojnie, bez szarpania.
8. **Kontroluj.** Dokręcenie wkrętów i stan uchwytu sprawdzaj okresowo (zalecane co 3 miesiące).

Bezpieczny montaż i użytkowanie

- Maksymalne obciążenie robocze to 3 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy prawidłowym montażu do litego podłoża, przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwytu do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt i jego mocowanie. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia, luźne wkręty lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Przechowuj i używaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. wiercenie dodatkowych otworów, docinanie), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczegóły w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.