

Uchwyt na pokrywkę do Thermomix TM6 (Biały)

Karta bezpieczeństwa i instrukcja użycia · SKU TM6-POKR-BIA · dokument zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Identyfikacja produktu i producent

Nazwa produktu	Uchwyt na pokrywkę do Thermomix TM6 (Biały)
SKU	TM6-POKR-BIA
Kod EAN/GTIN	brak — produkt sprzedawany bez kodu kreskowego
Materiał i wykonanie	PETG, druk 3D w technologii FDM
W paczce	1 × uchwyt na pokrywkę do Thermomix TM6
Pasuje do	Thermomix TM6
Mocowanie	zacisk zakładany na łuk urządzenia, bez narzędzi i wkrętów
Wymiary	ok. 54 × 47 × 40 mm
Maksymalne obciążenie robocze	1 kg
Producent	Aleksander Śmietanko AS Eternal, NIP 5372681364, REGON 528284260, Piszczac-Kolonia 65A, 21-530 Piszczac, Polska, kontakt@bezbajzlu.pl

2. Bezpieczeństwo, zgodność, ostrzeżenia i użycie

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) i dotyczą produktu: **Uchwyt na pokrywkę do Thermomix TM6 (Biały) (SKU TM6-POKR-BIA)**, wykonanego w technologii druku 3D (FDM) z tworzywa PETG. **Niniejsza instrukcja oraz wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sporządzone są w języku polskim.**

Identyfikacja produktu

Identyfikator produktu (nazwa i numer SKU) znajduje się na stronie oferty w sklepie, w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na e-mail oraz na dowodzie zakupu (paragon/faktura). W kontakcie w sprawie konkretnego produktu prosimy o podanie tych danych.

Przeznaczenie

Uchwyt zakładany na łuk z tyłu urządzenia Thermomix TM6, na którym wspiera się zdjętą, wystudzoną pokrywką: zacisk w kształcie litery C bez otworów na wkręty. Produkt pełni wyłącznie funkcję organizacyjną – nie jest naczyniem i nie służy do przygotowywania ani przechowywania żywności. Nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż wskazane w opisie, w szczególności do zastosowań konstrukcyjnych, nośnych ani innych, w których jego uszkodzenie lub awaria mogłyby zagrozić zdrowiu, życiu lub mieniu.

Produkt nie posiada atestu dopuszczającego do kontaktu z żywnością — nie należy go używać do przechowywania, podawania ani jakiegokolwiek kontaktu z żywnością. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani długotrwałego kontaktu z żywnością.

Produkt nie jest oryginalnym akcesorium producenta Thermomix ani nie jest przez niego autoryzowany – jest niezależnym uchwytem dopasowanym wymiarowo do modelu TM6.

Charakter produktu — druk 3D

- Produkt jest wytwarzany w technologii druku 3D z tworzywa PETG — widoczne linie warstw druku oraz niewielkie odchylenia wymiarowe (zwykle do kilku milimetrów) są naturalną cechą tej technologii i nie stanowią wady produktu.
- Podane wymiary i parametry mają charakter orientacyjny — przed zakupem zalecamy sprawdzenie zgodności z własnym urządzeniem.
- Kolor i faktura wykończenia mogą się nieznacznie różnić między partiami produkcyjnymi.
- **Wysoka temperatura i para wodna:** tworzywo PETG mięknie już przy ok. 65–70 °C, dlatego produkt nie nadaje się do użycia za szybą, we wnętrzu samochodu ani w pobliżu grzejnika, pieca, płyty grzewczej czy lampy grzewczej — nagrzanie powoduje trwałe odkształcenie i utratę nośności. Chroń produkt przed słońcem i nie wystawiaj go na temperaturę powyżej 60 °C. **Jeśli zauważysz odkształcenie elementu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania.**

Jak używać

Potrzebujesz: urządzenia Thermomix TM6 z wystudzoną pokrywą. Narzędzi ani wkrętów nie potrzebujesz, a urządzenia i pokrywy nie ma w paczce.

1. **Wyłącz i wystudź urządzenie.** Zakładaj uchwyt tylko na wyłączone urządzenie, gdy misa, pokrywa i łuk są chłodne.
2. **Założ uchwyt na łuk.** Zacisk w kształcie litery C zakładasz na łuk z tyłu urządzenia, tak jak na zdjęciach 1 i 2. Uchwyt nie ma otworów na wkręty, więc niczego nie przykręcasz.
3. **Sprawdź, czy uchwyt trzyma.** Zanim oprzesz pokrywę, sprawdź, czy uchwyt siedzi stabilnie na łuku.
4. **Odłóż pokrywę.** Oprzyj zdjętą, wystudzoną pokrywę o uchwyt, tak jak na zdjęciach 1 i 2. Zasady dotyczące temperatury znajdziesz w sekcji „Bezpieczeństwo podczas pracy”.
5. **Zdejmij uchwyt przed gotowaniem.** Zdejmij go z łuku, zanim zaczniesz podgrzewać zawartość misy.

Bezpieczne użytkowanie

- Odkładaj wyłącznie pokrywę wystudzoną. Nie umieszczaj gorącej pokrywy bezpośrednio po zakończeniu gotowania.
- Nie stosuj uchwyty w bezpośrednim sąsiedztwie płyty grzewczej, piekarnika ani nad garnkiem – para wodna o temperaturze powyżej ok. 65 °C odkształca tworzywo.
- Maksymalne obciążenie robocze to 1 kg. Ta wartość jest deklarowana z zapasem bezpieczeństwa i obowiązuje wyłącznie przy obciążeniu statycznym i pionowym. Nie przekraczaj jej. Nie obciążaj produktu szarpnięciem, nie zawieszaj się na nim ani nie używaj go jako stopnia, uchwyty do podciągania czy punktu kotwiczenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani długotrwałego kontaktu z żywnością. Odkładaną pokrywę należy każdorazowo umyć przed użyciem, zgodnie z jej własną instrukcją.
- Przed każdym użyciem obejrzyj produkt. Pęknięcia, zbielenia tworzywa, odkształcenia lub ostre krawędzie dyskwalifikują produkt z dalszego użytku.

Ostrzeżenia i ograniczenia

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat — drobne elementy oraz przedmioty przechowywane w produkcie lub na nim mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.

- Przechowuj i użytkuj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz bezpośredniego nasłonecznienia. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie myj w zmywarce ani nie zanurzaj w gorącej wodzie. Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką, bez rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego w punkcie „Przeznaczenie”. Każde inne użycie, w tym przeróbki produktu (np. docinanie, wiercenie otworów), odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika i może obniżyć jego wytrzymałość.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej, elementem konstrukcyjnym budynku ani częścią układu bezpieczeństwa jakiegokolwiek urządzenia lub pojazdu.

Co zrobić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

Jeśli zauważysz pęknięcie, odkształcenie, uszkodzenie lub jakikolwiek inny sygnał, że produkt przestał być bezpieczny — natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z nami:

kontakt@bezbajzlu.pl. Prosimy o opisanie zaobserwowanego problemu i podanie identyfikatora produktu (patrz „Identyfikacja produktu” powyżej).

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: montażu niezgodnego z powyższymi zaleceniami, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenia ponad wskazane parametry, ekspozycji na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie słońca, samodzielnej modyfikacji produktu lub jego normalnego zużycia eksploatacyjnego. Powyższe ograniczenia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym rękojmi za wady — szczególnie w zakładce Zwroty i reklamacje.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności, sposobu montażu lub zauważonej niezgodności produktu skontaktuj się z nami przed użyciem: kontakt@bezbajzlu.pl.

Dokument wystawiony przez producenta wskazanego w punkcie 1 w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Wersja: 05.10.2026. Wypadki, zdarzenia niebezpieczne i wady produktu zgłaszaj na kontakt@bezbajzlu.pl, podając nazwę i SKU produktu.